
Varvinranta
Pirttiniementie
Varvintie
PURJEHTIJANKATU
PIRTTINIEMENTIE
VARVINTIE
VALTAKATU
LIPINKATU
SATAMALAHTI
3842
P-1
e =0.40
3840
AO-3
3839
AR-1
1200 + at300
3838
AR-1
900 + at200
3837
AO-3
3836
AO
3843
AO-3
3844
AO-3
3841
AO-3
3845
AO-3
3833
AO/s
3834
AP-4
3835
AP-4
3832
AP-4
3831
AP-4
3830
AP-4
3829
AP-4
3805
AO-1
3822
AO-1
3823
AO-1
3824
AO-1
3825
AO-1
3826
AO-1
3827
AO-1
W
W-1
VP
VK
VL/s
EV
LR
S
si-1
w-1
ajo
166
0 0,03 0,06 0,12 0,18 0,24
Kilometers
1:3 000